

VERLEGEN SPANISCHE UND METRO FLIESEN



HANDMADE QUALITY TILES
ETHNIC VINTAGE

SPANISCHE UND METRO FLIESEN

Unsere spanischen Fliesen (Azulejos) und unsere Metro-Fliesen werden größtenteils von Hand auf traditionelle Art hergestellt. Es handelt sich um einzigartige und authentische Produkte. Diese Fliesen werden im Ofen gebrannt. Geringfügige Variationen in Farbe, Form und Muster sind inhärent und liegen dem Herstellungsverfahren und der Art des Materials (in der Regel Ton) zu Grunde. Geringfügigen Abweichungen gehören zum Charakter der Fliese. Genau diese Eigenschaften verleihen der Fliese einen besonderen und einzigartigen Charme!

Unsere spanische Fliesen und die Metro-Fliesen sollten von einem anerkannten und erfahrenen Unternehmen verlegt werden. Um das beste Ergebnis zu erzielen, muss die richtige Reihenfolge und Verarbeitung eingehalten werden. Bei Fragen beraten wir Sie gerne!

BENÖTIGTES MATERIAL

Für die Verlegung von Fliesen:

- Grundierung
- Flexibler Fliesenkleber, geeignet für Naturstein
- Vorstreichmittel
- Fliesenkreuze 2 mm
- Wassergekühlter Fliesenschneider
- Fugenkelle, Leimbehälter, Leimkamm 6 bis 8 mm

Zur Reinigung und Pflege von Metro und spanischen Fliesen:

- Azule Zementschleierreiniger
- Fusselfreies Baumwolltuch
- Eimer und Schwamm

Unsere spanischen Azulejos und Metro-Fliesen sind keramische Fliesen und werden in einem gekachelten Ofen gebrannt. Sie können einfach und schnell verarbeitet werden.

Für Craquelé-Fliesen, Fliesen mit einer gealterten Oberfläche, wo kleine Risse in der Glasur zu sehen sind, achten Sie auf Fugen! Verfugen Sie beim Verfugen nur die Fugen und nicht die gesamte Fliesenoberfläche. Sonst wird sich der Mörtel in den kleinen Rissen absetzen, die später sichtbar sein werden. Es ist auch möglich, die Fliesen zu imprägnieren, um sie gegenüber äußeren Einflüssen besonders widerstandsfähig zu machen.



VERLEGEANLEITUNG:

STEP 1

Streichen Sie die Wand mit einer Grundierung bzw. einem Vorstreichmittel für eine gute Haftung ein. Achten Sie darauf, dass die Wand glatt, sauber und frei von Staub ist, bevor Sie anfangen.

STEP 2

Der Kleber wird mit einem gekerbten Leimkamm, 6 bis 8 mm, auf die Wand gebracht. Arbeiten Sie immer in kleinen Schritten, auf einer Fläche von ca. 5 bis 10 Fliesen.

STEP 3

Setzen Sie die Fliesen - ohne viel Druck auszuüben - relativ schnell mit den Fliesenkreuzen an die Wand. Die Fliesenkreuze sichern den gleichmäßigen Abstand der Fliesen sowie die Ausrichtung. Für unsere spanischen Fliesen und Metro-Fliesen empfehlen wir immer, Fliesenkreuze von zwei Millimetern zu verwenden. Das ergibt das schönste Fliesenbild.

STEP 4

Wenn die Fliesen verlegt sind, beginnen Sie mit dem Zuschnitt für Ecken, Kanten und Stöße. Spanische Fliesen und Metro-Fliesen lassen sich leicht mit einem wassergekühlten Fliesenschneider oder einem Winkelschleifer schneiden. Für den Verschnitt empfehlen wir bei „normalen“ Raumverhältnissen 5-10 % .

STEP 5

Sobald der Fliesenkleber trocken ist - in der Regel am folgenden Tag - können die Fliesen verfugt werden. Beachten Sie immer die Angaben der Hersteller! Die Trocknungszeit ist von den Räumlichkeiten und dem Raumklima sowie eventuell auch der Witterung abhängig, wenn es sich um eine „offene“ Baustelle handelt. Auch wenn die Fliesen ohne Fuge verlegt werden, sollten Sie die verbleibenden Lücken verfugen, damit die Wand wasserdicht wird. Das Fugenmittel sollte vorzugsweise flexibel und für Natursteine geeignet sein. Der Kleber wird einfach mit Wasser angerührt, die Konsistenz sollte fast flüssig bis zähflüssig (viskos) sein, etwa wie Joghurt. Mit der Fugenkelle tragen Sie die Fugenmasse auf, diese bitte auch immer mit diagonalen Bewegungen einarbeiten!

STEP 6

Sobald der Mörtel anfängt zu trocknen (nach ca. 30 Min.), sollten Sie vorsichtig die überschüssige Fugenmasse auf der Fliesenoberfläche mit einem trockenen Tuch entfernen. Nach 24 Stunden ist die Fuge in der Regel ausgehärtet und sie können die Fliesen nun richtig reinigen. Zementschleierentferner erleichtert die Arbeit. Säubern Sie so lange, bis kein Schleier mehr vorhanden ist!

STEP 7

Für die wöchentliche Reinigung unserer spanischen Fliesen und Metro-Fliesen können Sie herkömmliche Reiniger verwenden - im Gegensatz zu unseren Zementfliesen (hier nur säurefreie Reiniger benutzen!). Bei sachgemäßer Verlegung sind die Fliesen wasserdicht! Im Außenbereich kann Feuchtigkeit und Frost die Oberfläche beeinflussen.

TIPS

- Bitte lesen Sie die Gebrauchsanweisungen unserer Produkte sorgfältig.
- Arbeiten Sie in einem sauberen und gut belüfteten Bereich.
- Arbeiten Sie in kleinen Schritten.
- Arbeiten Sie möglichst sauber.
- Entnehmen Sie die Fliesen aus unterschiedlichen Kartons, da Sie handgemacht sind.
- Die Fugenbreite sollte nur 2 mm betragen.
- Spanische Fliesen und Metrokacheln sind nicht für den Außenbereich geeignet, sie könnten bei Frost platzen.